



江西省深安电子工业有限公司

Jiangxisheng SHENAN Electronic Industry CO.,LTD

中诺系列通讯产品三包凭证

(三包凭证是中诺电话机商品出现质量问题时，消费者享受三包权利的凭证。)

消费者姓名	电话	邮编
通讯地址		销售日期
产品型号	条码号	
销售商名称	电话	邮编
通讯地址		出厂日期
发票号码	销售商印章	

维修情况记录

修理单位名称	电话	邮编	
通讯地址			
送修日	送修故障情况	故障原因	故障处理情况
换货证明	交验日期	维修员签名	送修次数

感谢您选择了我们的产品，如果您满意，请推荐给您的亲友，
如果您有意见请来电告诉我们，您的意见是我们成功的条件。

保修说明

- 1) 中诺电子产品用户，将根据国家有关部门在2001年九月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。
 2) 凡在保修期内因质量问题出现故障，用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修（如果售机单位没有保修能力，请与经销商联系或与我公司驻全国各地服务中心联系）。
 3) 本保修卡与购机发票一起作为保修凭证，保修期自您购机之日起算起。
 4) 下例情况将实施有偿维修：
 A. 超过三包有效期的；
 B. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该固定电话机商品在三包有效期内的除外；
 C. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
 D. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 E. 非承担三包的修理者拆动造成损坏的；
 F. 因不可抗力造成损坏的。

常见故障及处理

故障	处理
电池片生锈，漏液	用刀片轻轻将锈刮掉，擦干漏液，更换电池。注：应定期更换电池。
无法显示来电号码	请向邮局咨询您的话机是否申请来电显示服务。
操作出现异常按任意键不起作用	请拔掉外线，取出电池约20分钟后重新上电池再试。
显示号码不全	可能接了防盗分线器请取消防盗分线器；电池电压不足，请更换电池。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	X	○	○
印刷电路板主件	X	○	X	X	X	X
LCD屏	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	X	○	○
导电胶	○	○	○	○	○	○
曲、直电线	○	○	X	○	○	○
说明书、彩盒、纸箱	X	○	○	○	○	○
线	○	○	○	X	○	X
其它部件	X	X	X	○	X	X

O: 表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

全国各地服务中心电话

北京 010-62340666	哈尔滨 0451-53907241	深圳 0755-28186518	贵阳 0851-6777938
上海 021-63065159		成都 028-86782919	福建 0595-4127560
广州 020-86378985	新疆 0991-58461990	郑州 0371-63512900	太原 0351-64245883
南京 025-85692635	宜昌 0717-6455125	济南 0531-85663555	合肥 0551-6422333
沈阳 024-24143059	包头 0472-5176138	义乌 0579-85413256	昆明 0871-68028748
天津 022-23737979	兰州 0931-8761093	长春 0431-88721477	唐山 0315-5901738
重庆 023-63828982	南昌 0791-6594176	南宁 0771-3142891	长沙 0898-32801726
武汉 027-85410295	海口 0898-36306699	赣州 0797-8110595	银川 0951-6072111
西安 029-82687733	河北 0311-87040888		



以上电话若有变动，恕不另行通知，请与本公司售后部联系。
售后服务电话：0755-28987588



GB/T19001-2008
ISO9001:2008
质量体系认证企业
(A075920)

执行国家标准: GB/T15279-2002 YD/T1277.1-2003

荣获: ISO9001:2008质量体系认证企业

3C认证



C199

白屏背光、单键记忆、听筒特大声音量可调电话机
HCD6238(20)P/TSDL15



GB/T19001-2008
ISO9001:2008
质量体系认证企业
(A075920)

深安公司保留更改产品设计与更改说明书权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

本机特点

- 24首风格多样铃声
- 贵宾防删除，来电响特殊铃声
- FSK/DTMF双制式兼容，FSK自动校时
- 62组8位来电存储
- 16组8位去电存储
- 5级亮度调节功能
- 5位本地码
- 预拨号及消号、回拨功能
- 防盗功能
- R键功能
- 闹钟功能
- 单键记忆功能
- 手柄特大声,音量可调

安装方法

1. 必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码。
2. 将机身底部的电池盖打开，按“+”、“-”极性要求装入电池，当显示模糊时，应及时更换电池；注：本机只有装上电池，来电背光灯才会亮。
3. 将电话曲线插头插入座机左侧插座及手柄的插座，将电话直线插头插入座机背后的外线插座；另一端接入接线盒与市话网直线连接。
4. 电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀气体的地方。

按键操作说明**设置操作**

在挂机状态下按“设置/存储”键，话机进入设置状态，液晶屏幕显示“SET 1 DATE”。此时用“上翻”、“下翻”键可改变设置项，液晶屏幕同时显示对应的设置项。再按“设置/存储”键进入该项设置。在某项设置完成以后，按“设置/存储”键进入下一项设置。所有设置均用“上翻”、“下翻”键修改该具体设置项，用“删除/R”键退出设置状态。

设置日期/时间

液晶屏幕显示“SET 1 DATE”，按“设置/存储”键确认。进入日期/时间设置后，年的显示闪烁，可按“上翻”、“下翻”键修改，完成后按“设置/存储”键进入月的设置，修改方法与年的设置相同，再按“设置/存储”键可依次修改日、小时和分钟。

设置五位区域码

液晶屏幕显示“SET 2 COdE”，按“设置/存储”键确认，液晶屏幕会显示“Cod E ----”，进入区号的设置，第一个“-”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按“上翻”、“下翻”键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按“设置/存储”键进入第二位设置，以此类推。

设置出局码

液晶屏幕显示“SET 3 PCoDE”，按“设置/存储”键确认，液晶屏幕会显示“PcoDE -”，进入出局码的设置，“-”闪烁（若已设置了出局码，则显示出局码且闪烁）。按“上翻”、“下翻”键可设置或修改为0到9，完成后按“设置/存储”键确认并进入下一项设置。设置了出局码后，在回拨号码大于6位且首位与出局码不同的来电时，话机会自动添加出局码。而回拨去电、预拨号则不考虑添加出局码。

设置闹钟

液晶屏幕显示“SET 4 ALERT”，按“设置/存储”键进入，显示“00-00 OFF”，“00-00”为具体响铃小时、分钟，“OFF”为闹钟开关，显示“ON”为开状态，显示“OFF”为关状态。直接按“上翻”或“下翻”键修改，按“设置/存储”键确认即可。如果设置了闹钟功能启动，则会按时响闹1分钟。摘、挂机或按任意键包括“免提”键取消闹钟。如到达预定响闹时间时，话机正处于摘机、响铃、来电未接（振铃停止6秒内）等，此次响闹将自动取消。

设置防盗

在挂机状态下按“#”键3秒钟，液晶屏幕显示“PPP ON”，表示防盗开关已打开，（液晶屏幕显示“PPP OFF”表示关闭）。摘挂机一次，可退出设置状态。

拨号方式选择（默认为音频拨号方式）

在挂机状态下按“*”键3秒钟，液晶屏幕显示“PULSE”，表示脉冲拨号，（显示“TONE”表示音频拨号）。摘挂机一次，可退出设置状态。

挂机功能操作**来电接收**

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期

删除

及时赋予该来电号码。液晶屏幕同时显示来电序号。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保密，则液晶屏幕会显示“---P---”。若来电出范围，则显示“---O---”。若是来电信号不正确则显示“---E---”。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或有按键动作后才会消去。

来电查询和回拨

在挂机状态下，按“上翻”、“下翻”键进入来电查询状态，液晶屏幕显示来电的号码、日期及时间等信息。查询到来电后，直接按“重拨/回拨”键、“免提”键或摘听筒，可对来电号码进行回拨；连续按两次“重拨/回拨”键，话机会在首位号码前自动加“0”回拨。

去电查询

按“去电”键可循环查询最近拨出的号码和通话时间。若要对所查到的号码拨号，直接按“重拨”键或按“免提”键，也可以摘听筒。

液晶屏幕亮度调节

在挂机状态下，按“闪断/亮度”键选择适合的液晶屏幕亮度，共5级可调。

铃声选择

在挂机状态，连续按“铃声”键选择所喜爱的铃声，液晶屏幕显示“ring 01”~“ring 24”，同时，话机会播放选中的铃声，无外线时，不能播放选择的铃声。

删除

※ 在预拨号状态，“删除”键用来删除错误输入的号码（改错）；
※ 在查询来、去电号码时，“删除”键用来删除该条来电，长按“删除”键3秒可删除所有来电或去电号码。

R键

在通话状态下，按“R”键会自动收线100ms。

贵宾设置

※ 在挂机翻查来电号码时，按“暂停”键，可添加或取消贵宾号码。贵宾号码在液晶屏幕上显示锁符号。

※ 设置为贵宾的来电，在翻查时不能被删除；若用户长按“删除”想全部删除来电号码时，贵宾号码也会被删除。

※ 若来电存满又有新来电时，则话机会删除最前的非贵宾号码；如果存满的号码全部都是贵宾号码，最前的贵宾号码仍然会被删除。

※ 当收到新来电号码已被用户设置为贵宾来电，则话机会响特殊铃音，区别于所选择的一般电话铃声。

摘机功能操作**重拨电话号码**

摘机或免提状态下拨号遇忙，可先按“闪断/亮度”再按“重拨/回拨”键，话机将重拨次末所拨号码；也可以按收线开关或按两次“免提”键，再按“重拨/回拨”键，话机也将重拨次末所拨号码。

摘机或免提状态下翻查来、去电，如预拨打其中的号码，只要按一下“重拨/回拨”键，话机将拨打所查到的号码。

听筒音量调节功能

听筒音量开关设在话机后方，外线插孔旁边，共有“大、中、小”三档可调，用户可根据自己的需要选择合适档位。

单键存储

预拨号下输入号码或翻查出号码按“设置/存储”键，液晶屏幕显示“STORE IN”，再按“MX”（表示M1-M8）键，液晶屏退到待机状态表示存储相应键成功；摘机或免提状态直接按“MX”（表示M1-M8）键拨出相应号码。